

## ИНСТРУКЦИЯ К КУХОННЫМ ВЕСАМ, МАССА ИЗМЕРЕНИЯ ДО 5 КГ

Для корректного использования кухонных весов, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Прибор оборудован высокоточным тензометрическим датчиком.

Цена деления: 0,1-1 гр.

ЖК-дисплей

Автоматическое обнуление

Автоматическое отключение

Индикатор заряда батареи

Индикатор перевеса

Определяет массу тары.

Определяет массу в граммах и унциях.

Вставьте батарею в специальный отсек и закройте его крышкой.

Способ работы:

1. поставьте весы на плоскую и твердую поверхность.
2. Нажмите на кнопку «On/OFF», через 3 секунды на экране высветится 0.
3. положите взвешиваемую вещь в контейнер и поставьте на поверхность весов. Результат будет виден на ЖК-дисплее

Как взвешивать различные ингредиенты в одной таре.

Положите первый ингредиент в контейнер, нажмите кнопку «TARE», чтобы на дисплее высветился 0, добавьте следующий ингредиент в контейнер, его вес появится на дисплее, и так далее.

Отключение. После завершения работы с весами нажмите кнопку «ON/OFF». Когда вы уберете с весов предмет взвешивания, они автоматически отключатся, если ничего нового не будет поставлено на них.

При нажатии кнопки «MODE» вы сможете выбрать единицу измерения – граммы или унции.

Индикатор перевеса. Когда взвешивается предмет весом более 5000 г, на дисплее появляется «EEEE».

Советы по использованию:

- Для точного измерения веса, установите весы на твердую и ровную поверхность.
- Протирайте весы влажной тряпкой, но не допускайте попадания на них жидкости.
- Не используйте химические чистящие средства для мытья весов.
- В период, когда вы с весами не работаете, не храните их в вертикальном состоянии, из-за этого могут вытечь батарейки.
- При длительном хранении весов без использования, вытащите из них батарейки.
- Не допускается ронять весы, прыгать на них.